

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

Fortigate® Rapid Deploy for FG500 to FG1000

DESCRIPCIÓN

Fortigate® Rapid Deploy for FG500 to 1000 es un conjunto de actividades y procedimientos que siguiendo las mejores prácticas de la industria y de Fortinet®, lo ayudan a minimizar los tiempos de instalación de los appliances Fortigate®, optimizando la configuración y asegurando la correcta puesta en producción. Aplica para los appliances de las familias Fortigate® 500 hasta Fortigate® 1000®.

ALCANCES DE NUESTRO SERVICIO

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start-Up | <ul style="list-style-type: none"> → Configuración de hasta un (01) appliance físico o virtual en modalidad stand alone o hasta dos (02) appliances en modalidad HA → Revisión de la infraestructura → Actualización de firmware a la última versión disponible → Activación de la licencia → Configuración de Networking <ul style="list-style-type: none"> ○ Asignación de dirección IP ○ Configuración de hasta diez (10) interfaces de red o vLANs ○ Configuración de enrutamiento estático ○ Configuración del servicio DNS ○ Configuración del servicio DHCP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación de hasta tres (03) scopes → Configuración de Alta Disponibilidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Configuración de grupo HA ○ Configuración de hasta una (1) interfaz de heartbeat → Configuración de acceso a la consola <ul style="list-style-type: none"> ○ Creación de hasta un (01) perfil de administración ○ Creación de hasta un (01) usuario |
| Configuración del servicio de Firewall | <ul style="list-style-type: none"> → Definición de hasta veinte (20) reglas de Firewall <ul style="list-style-type: none"> ○ Configuración de Traffic Shaping → Configuración de hasta 10 virtual IP (NAT Estático) |
| Configuración del servicio UTM | <ul style="list-style-type: none"> → Despliegue de hasta diez (10) perfiles UTM → Configuración por defecto → Sensores disponibles: <ul style="list-style-type: none"> ○ DLP ○ Filtro de Contenido ○ IPS ○ Antivirus ○ Antispam |

ALCANCE DEL SERVICIO (continuación)

Configuración de VPN	<ul style="list-style-type: none"> → Configuración de hasta un (01) túnel VPN site to site → Configuración de acceso vía VPN SSL o PPTP para hasta (05) usuarios → Sincronización de credenciales con Active Directory
Configuración de Logs	<ul style="list-style-type: none"> → Configuración de hasta uno (01) de los siguientes métodos de envío <ul style="list-style-type: none"> ○ Envío a servidor Syslog ○ Conexión con FortiAnalyzer ○ Configuración de SNMP para monitoreo
Configuración de Forticloud	→ Configuración de la cuenta de Forticloud para administración remota

DETALLES DEL SERVICIO

Modalidad: On-Line
 Duración: Hasta 32 horas

PART NUMBER

P/N	Descripción
APS-FTN- FGRDADV	Fortigate® Rapid Deploy for FG500 to 1000

LIMITACIONES Y FUERA DE ALCANCE

Se asume que el o los equipos Fortigate están físicamente instalados y conectados a la red local y/o WAN, no realizándose tareas de implementación física de los equipos y adicionalmente se requiere que se brinde acceso remoto para su configuración a través de internet. Está excluida la integración con servicios de autenticación, ruteo dinámico, creación de VDOM's y validación/autenticación de usuarios por medio de certificados digitales, tokens u otros medios. Esta fuera del alcance la arquitectura de la VPN, el cliente es responsable de proveer los parámetros para la configuración de la VPN, coordinar y ejecutar las pruebas de los servicios que pasan a través de la VPN. La configuración de los perfiles UTM contempla únicamente la configuración por defecto y no se realizan configuraciones personalizadas. La disponibilidad de los sensores a ser configurados en los perfiles UTM dependen del licenciamiento adquirido. Algunas características del servicio requieren que el cliente tenga adquirido el licenciamiento correspondiente.