

## ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

# Quantum Scalar i6 Expansion Module Rapid Deploy

## DESCRIÇÃO

O nosso serviço Rapid Deploy oferece a oportunidade de acelerar o tempo de implementação, contando com a nossa equipe de consultores especializados, a fim de realizar uma implementação rápida e segura, com bases sólidas, reduzindo assim os tempos de execução. Este serviço foca-se na expansão da plataforma Scalar i6 através da adição de novos Módulos de Expansão.

## ESCOPO DO NOSSO SERVIÇO

- Instalação do Módulo de Expansão
  - Projeto de Instalação
    - Até um (01) Módulo de Expansão
    - Adicionar um (01) Módulo de Expansão Scalar i6 a um Módulo de Controlo existente ou
    - Adicionar um (01) Módulo de Expansão Scalar i6 a uma Biblioteca existente
  - Instalação Física de um (01) módulo de expansão Scalar i6
    - Desembalar o módulo de expansão
    - Desligar a biblioteca
    - Desconetar os cabos da biblioteca
    - Remover o robô (*se aplicável*)
    - Remover a tampa superior ou inferior (*dependendo do desenho da solução*)
    - Instalar os espaçadores
    - Adicionar o módulo de expansão
    - Empilhar o módulo na biblioteca
    - Anexar braçadeiras de montagem no rack
    - Alinhar o módulo
    - Fixar o módulo dianteiro e traseiro
    - Engage module interconnect
    - Instalar o robô
    - Instalar a tampa superior ou inferior
    - Instalar os componentes (*se disponíveis*)
    - Cabear e ligar a biblioteca
    - Executar o teste de instalação e verificação
- Configuração da Biblioteca
  - Configuração do Sistema
    - Instalação de licenças (*se novas licenças COD estiverem disponíveis*)
    - Criar uma nova partição ou adicionar a nova capacidade a uma partição existente
    - Importar todas as fitas disponíveis até ao máximo do licenciamento COD se disponíveis

## DETALHES DO SERVIÇO

Modalidade: No Local

Duração Estimada: até 4 horas

## PART NUMBER

P/N	Descrição
APS-QTM-I6EMRD	Quantum Scalar i6 Expansion Module Rapid Deploy

## LIMITAÇÕES E FORA DO ESCOPO

Para a execução obrigatória do IVT, é necessária uma fita sem dados fornecida pelo cliente. A instalação ou configuração dos drivers necessários no servidor ao qual será apresentada a biblioteca, bem como as configurações do software de backup, não são cobertas por este serviço e este processo deve ser feito pelo cliente. Os drivers estão localizados neste site: <https://www.quantum.com/en/service-support/downloads-and-firmware/si6/>. Presume-se que o rack tenha espaço suficiente para a instalação da unidade, bem como que as PDU's estejam disponíveis. Este serviço não inclui organização do rack, troca ou ajuste de cabos dentro do rack ou instalação de bandejas. O cliente é responsável por fazer as alterações necessárias em sua rede e SAN para a correta conexão dos equipamentos. Custos adicionais para despesas de viagem podem ser aplicados dependendo do local onde a instalação será realizada, você pode verificar isso com seu executivo de vendas.